

TASTIERA

tedesca CACA Ø2  
italiana CACA Ø4

ALIMENTATORE +5 VOLT  
CAAB Ø3

ALIMENTATORE +12 VOLT  
CAAB Ø4

1 INTERFACCIA TASTIERA CACC Ø1  
switches tutti ON

2 MEMORIA DINAMICA 48 KBytes  
CAAC Ø1 oppure CAAC Ø5

3

4 INTERFACCIA DISPLAY CAJC Ø1  
1 PROM CAJC Ø2

5

6 INTERFACCIA FLOPPY CAVC Ø1  
switches ON OFF ON OFF

7 CPU  
CAAA Ø2 3 PROMs

8

9

DRIVES mini floppy disk  
CAVA Ø2

CONNETTORE FLOPPY

MADRE BOARD CAAE Ø2

FILTRO 220 V  
CAAB Ø5

AL DISPLAY CAJA Ø6  
ALLA STAMPANTE